

# **MONTAŻ UNIWERSALNEGO PANELA CZOŁOWEGO DO ZABUDOWY POD PŁYTKI DO WANIEŃ AKRYLOWYCH**

---

**A) Elementy potrzebne do montażu panela ( w zestawie)**

- 1) Pióra panela**
- 2) Kołki rozporowe**
- 3) Wkręty do posadzki**
- 4) Wkręty do drewna**
- 5) Wkręty podkładowe**
- 6) Klej montażowy**
- 7) Siatka wzmacniająca**
- 8) Nogi stelaża**

**B) Panel pozwala na wykonanie zabudowy pod płytki wszystkich typów wanien narożnych , niezależnie od kształtu w zakresie do 150 cm długości ( możliwość dokupienia pojedynczych elementów do dłuższych wanien)**

**C) Montaż panela należy rozpocząć od prawidłowego zamontowania wanny.**

**Na początek należy przymocować wkrętami podkładowymi nogi stelaża do kostek montażowych (4 szt. na wannę), a następnie przy zachowaniu pionu przytwierdzić dolne elementy nóg stelaża za pomocą kołków rozporowych do podłoża według rysunku. Zablokować nakrętkami nogi stelaża.**

**D) Nanosimy na pióra niewielką ilość kleju montażowego na tylnych ściankach na całej długości, rozprowadzamy poprzez dociśnięcie i półobroty pióra, a następnie blokujemy nastawiony kąt - skręcając ukośnie czołowy i tylny płat piór wkrętami do drewna z góry oraz z dołu panela. Łączymy kolejne pióra po zewnętrznej stronie obrysu wanny aby po włożeniu licowały się z rantem.**

**E) Dostawiamy do nóg stelaża i po osiągnięciu pożądanego obrysu wzmacniamy wtapiając siatkę na długości panela używając niewielkiej ilości dostępnego w sprzedaży kleju elastycznego do płytek.**

**F) Po wyschnięciu naniesionego podłoża przystępujemy do klejenia płytek**

**SANIT**  
Maria Skaczeko

Ul. Pogodna 22/5  
73-110 Stargard Szczeciński  
NIP PL 8541195350  
Tel. fax 091 835 93 97  
Grzegorz Skaczeko  
Tel. 0608 593 286

